

HappyDay

Sprekende personenweegschaal



Contenido

1.	Inleiding	3
2.	Beschrijving van het toestel en leveromvang	4
3.	Stroomverzorging	4
4.	Ingebruikneming en toetsenbeschrijving	5
4.1	In- en uitschakelen	5
4.2	Wegen	5
4.3	Geluidssterkte instellen	6
4.4	Instelmenu	7
4.4.1	Weight Watching	7
4.4.2	Instellen van de herhaalfunctie	8
4.4.3	Instelling van de gewichtseenheid	8
4.5	Toetsenslot	9
5.	Veiligheidsinstructies	9
6.	Schoonmaken en onderhouden	10
7.	Technische Data	10
8.	Garantie en service	10
9.	Wetgeving voor verwijdering	11
9.1	Verwijderen van gebruikte electronische apparatuur	11
9.2	Verwijderen van batterijen	11
10.	Symbolen	12
11.	Leverancier	12

1. Inleiding

Iris Huys bedankt u hartelijk voor de aankoop van dit product. Nadere inlichtingen over ons bedrijf vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

HappyDay - de sprekende personenweegschaal die voldoet aan de hoogste eisen, beschikt over een duidelijke, natuurlijke spraakuitgave. De personenweegschaal heeft een groot kwadratisch weegoppervlak (32 x 32 cm), waarop een speciale laag ook bij natte voeten voor slipvastheid zorgt. HappyDay schakelt zich automatisch bij druk op het weegoppervlak in en na 7 seconden inactiviteit weer uit.



Informatie: De personenweegschaal mag niet in gebruik worden genomen voordat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen! Bewaar ze om later na te lezen en geef ze al naar behoefte samen met het toestel verder. Voor blinden en visueel gehandicapten is een gebruiksaanwijzing op CD verkrijgbaar.



Informatie: Een teruggave van het toestel is alleen binnen de proeftijd mogelijk, compleet, schoon en in de originele verpakking. Eventueel gebruikte en/of uit de vaste verpakking gehaalde onderdelen worden na evenredigheid berekend, net zo als een eventueel nodige reiniging van het toestel of onderdelen.



Attentie: Voorkom overbelasting van deze personenweegschaal boven de maximale draagkracht van 200 kg.

2. Beschrijving van het toestel en leveromvang

In de levering bevindt zich de personenweegschaal HappyDay en een set batterijen (4 x 1,5V AAA Batterien), evenals de gebruiksaanwijzing in zwartschrift en op CD. Een passende netvoeding is optioneel verkrijgbaar.

Bovenkant en zijkanten van het toestel

Haal de weegschaal uit de verpakking. Het grote weegoppervlak bestaat uit een speciaal veiligheidsglas. Daarop zitten anti-slip vormen.

An een van de kanten van het toestel voelt u de bedienlijst met 3 toetsen. Hier kunt u de geluidsterkte en de herhaalfunctie instellen. De uitgekozen instellingen blijven ook na het uitschakelen van HappyDay bestaan. De bedienlijst is een onderdeel van het omhulsel van de weegschaal. Aan de bovenkant van het omhulsel bevindt zich, beschermd door de hier doorzichtige glazen plaat, de grote display.

Links naast de 3 toetsen zijn 3 contacten voelbaar. Links bevindt zich het contact voor de netvoeding. Het middelste contact dient als servicecontact voor onze technici. Rechts vindt u een 3,5mm klinkaansluiting voor optioneel verkrijgbare additionele luidsprekers of koptelefoon.

Onderkant van het toestel

Draai de personenweegschaal zo om dat de bedienlijst van u af wijzt. Het omhulsel en de met elastische buizen verbonden voetjes liggen nu boven. Tast met u vingers over het omhulsel. In de dichter bij u liggende hoeken van het omhulsel voelt u twee vierkante vlakken - de luidsprekeropeningen. Boven de luidsprekeropeningen bevindt zich een rechthoekig, hoger vlak, waarop u het batterijvakje kunt voelen.

3. Stroomvoorzorging

De personenweegschaal HappyDay kan met baterijen en op netspanning worden gebruikt. Een passende netvoeding is optioneel verkrijgbaar.

Batterijvoeding

Om het batterijvakje te openen druk het palletje in het midden van het voorste kwart van het omhulsel in richting midden. Maak tegelijkertijd het

deksel open. Het deksel gaat naar het midden toe open en laat zich niet helemaal verwijderen. Leg nu de meegeleverde batterijen erin. Let hierbij op de juiste poling: De platte minpool moet telkens naar het voelbare veertje wijzen. Zodra de batterijen op correcte wijze geplaatst zijn hoort u een toonvolg als bevestiging. Sluit nu het batterijdeksel tot het hoorbaar vastklikt.



Informatie: Wissel omgaand de batterijen zodra HappyDay het bericht "batterij leeg" geeft.

Netvoeding

HappyDay kan ook met een externe netvoeding (optioneel verkrijgbaar) worden gebruikt. Steek de kleine stekker van de netvoeding in het linker contact op de bedienlijst en verbind het toestel met een stopcontact. De batterijen kunnen tijdens het gebruik op netspanning in de weegschaal blijven.

4. Ingebruikneming en toetsenbeschrijving

Voordat u HappyDay voor de eerste keer gaat gebruiken, adviseren wij u de gewenste geluidssterkte en het aantal herhalingen van het gemeten gewicht in te stellen (zie hoofdstuk 4.4).

4.1 In- en uitschakelen

De personenweegschaal HappyDay heeft een automatische in- en uitschakelfunctie. Het wegen begint automatisch bij het betreden van de weegschaal. Het toestel schakelt zich automatisch uit als u het niet gebruikt.

4.2 Wegen

Zet HappyDay horizontaal op een effene, stevige ondergrond. An de bovenste rand van het weegoppervlak zit de grote display. Direct daaronder voelt u anti-slip vormen. Ga voor een gelijkmatige druk op het

weegoppervlak in het midden van de weegschaal staan. Zodra u op het weegoppervlak staat schakelt zich het toestel automatisch in en u hoort een korte signaaltoon. Na het bericht "klaar" begint het wegen. Zodra het gewicht is gemeten wordt het op de display getoond en met duidelijke stem weergegeven. Het bericht wordt tot 3 keer toe herhaalt, afhankelijk van de instelling van de herhaalfunctie (zie hoofdstuk 4.4.2) Een piepsignaal in een afstand van 5 seconden geeft aan dat het toestel gereed is voor een nieuwe meting.

Na 7 seconden zonder gebruik schakelt zich de weegschaal automatisch uit. Een toonvolg bevestigt het uitschakelen.



Informatie: Blijf zo rustig mogelijk op het weegoppervlak staan. Bij voortdurende beweging tijdens de meting kan de weegschaal het gewicht niet vaststellen.

4.3 Geluidssterkte instellen

Om de geluidssterkte in te stellen gebruik de tactiel gemarkeerde plus- en mintoetsen op de Bedienlijst. Links: mintoets, rechts: plustoets. In het geheel biedt HappyDay 6 geluidssterkteniveaus plus niveau 0 (geluidloos).

Druk voor een geleidelijke vermindering van de geluidssterkte (zo nodig meermaals) de (linker) mintoets en net zo de (rechter) plustoets voor een hogere geluidssterkte. De actuele geluidssterkte wordt aangekondigd.



Informatie: Het toestel kan met het geluidssterkte niveau 0 geluidloos worden ingesteld; deze instelling kunt u ook resetten door het verbreken van de stroomvoorzorging.

4.4 Instelmenu

Het menu wordt geactiveerd door gebruik van de middelste toets op de menubalk. De functies worden ingesteld door middel van individuele menukeuzes en deze kunnen worden opgeroepen door voor- en achteruit te bladeren met behulp van de plus- en mintoets. Na het selecteren van een menuonderdeel wordt de functie weergegeven. Door de middelste toets kort in te drukken, wordt u geïnformeerd over de zojuist gekozen instelling. Door de middelste toets lang in te drukken, kan de individuele instelling met de plus- en mintoets worden veranderd. Een nieuw gekozen instelling wordt bewaard als u de middelste toets indrukt. Ter bevestiging hoort u nogmaals de weergave van de gekozen instelling en het menu wordt automatisch afgesloten.



Informatie: U kunt het instelmenu altijd verlaten door de plus- en mintoets tegelijkertijd ingedrukt te houden.

4.4.1 Weight Watching

HappyDay kan het verschil van het gemeten gewicht ten opzichte van de laatste meting voor maximaal vijf verschillende personen weergeven. Ga met de middelste toets op de menubalk naar het menu en houd de toets na aankondiging van de functie lang ingedrukt. Met de plus- en mintoets kiest u het aantal personen die gebruik willen maken van deze functie van de weegschaal of schakelt u de functie uit. Druk op de middelste toets om de gekozen instelling op te slaan en vervolgens het menu te verlaten.

Toepassing

Tik kort met de voet op de oppervlakte van de weegschaal tot het nummer van de persoon verschijnt waaronder uw gewicht bewaard zal worden. HappyDay vermeldt de desbetreffende geheugenplaats. Door de weegschaal meerdere keren kort aan te tikken, switcht u tussen de verschillende persoonsnummers heen en weer. Bij het wegen wordt het verschil ten opzichte van de laatste meting voor de gekozen persoon weergegeven.



Informatie: In de volgende gevallen wordt alleen het gewicht maar geen gewichtsverschil getoond:

- Als de weegschaal niet wordt aangetikt om het nummer van een persoon te kiezen.
- Bij de instelling "weight watching actief".
- Als er nog geen gewicht is opgeslagen (eerste meting).
- Als het toestel voor de eerste keer gebruikt wordt (standaard).



Informatie: Bewaarde instellingen worden gewist door onderbreking van de stroomtoevoer.

4.4.2 Instellen van de herhaalfunctie

HappyDay kan de gewichtswaarde tot drie keer toe herhalen. Bij levering zijn standaard drie herhalingen ingesteld. Ga met de middelste toets naar het menu en navigeer met behulp van de plus- en mintoets naar het menuonderdeel. Druk de middelste toets lang in na weergave van de functie. Kies met de plus- en mintoets het aantal weergaven van de meting. Druk op de middelste toets om de gekozen instelling op te slaan en het menu te verlaten.

4.4.3 Instelling van de gewichtseenheid

HappyDay is verkrijgbaar in bijna alle talen. Voor landen waar gebruik wordt gemaakt van een ander dan het metrieke stelsel kan de gewichtseenheid worden aangepast. Ga met de middelste toets naar het menu en navigeer met behulp van de plus- en mintoets naar het menuonderdeel. Druk na weergave van de actieve gewichtseenheid lang op de middelste toets. Kies met de plus- en mintoets de gewenste gewichtseenheid. Druk op de middelste toets om de gekozen instelling op te slaan en het menu te verlaten.

4.5 Toetsenslot

Het toetsenslot wordt geactiveerd doordat u de plus- en mintoets tegelijkertijd lang drukt. U hoort "toetsenslot aan". Om het toetsenslot te ontgrendelen druk opnieuw tegelijkertijd de plus- en mintoets lang. ("Toetsenslot uit").




Informatie: Het toetsenslot wordt ook na verbreken van de stroomvoorzorging ontgrendelt.

5. Veiligheidsinstructies

- Stel het toestel niet bloot aan hitte, koude, stof of vuil. Veilig gebruik kan alleen worden gegarandeerd bij temperaturen tussen plus 5 en plus 35 graden Celsius. Zorg ervoor dat geen vocht in het toestel binnendringt. Mocht er vocht binnengedrongen zijn neem de batterijen eruit en droog het toestel.
- Gebruik de weegschaal op een horizontale, effene en stevige ondergrond, bijvoorbeeld op een betegelde badkamervloer.
- Maak het weegoppervlak en de rubberen standvoetjes niet met vloeisoffen, waar men gemakkelijk op uitglijdt, zoals zeep, nat.
- Als u het toestel langere tijd niet gebruikt, neem voor alle zekerheid de batterijen eruit om te voorkomen dat ze uitlekken.
- Let bij het inleggen van de batterijen op de juiste poling.
- HappyDay is bestemd voor het wegen van één persoon in binnenruimtes. Deze personenweegschaal heeft een maximale draagkracht van 200 kilogram. Belast het toestel niet boven 200 kilogram!
- Leg niets op de wegschaal als het toestel niet in gebruik is.
- Door sterke electromagnetische velden (zoals bijvoorbeeld bij gebruik van een mobiele telefoon in de onmiddellijke nabijheid van de personenweegschaal) kan een korte storing bij de meetresultaten worden veroorzaakt

6. Schoonmaken en onderhouden

Maak het oppervlak van het toestel met een lichtvochtig doekje schoon. Gebruik geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen.

	Attentie: Er mag geen vocht in het toestel binnendringen! Voorkom in ieder geval scherpe of schurende schoonmaakmiddelen en schuur niet met harde voorwerpen (ook geen schoonmaakspons) aan het oppervlak.
---	---

7. Technische Data

Grootte	Lengte: 320 mm Breedte: 320 mm Hoogte: 34 mm
Gewicht	2 kg (incl. batterijen)
Stroomvoorzorging	4 x 1,5 V AAA micro-batterijen of netvoeding (<i>niet</i> bij de levering inbegrepen)
Leveromvang	personenweegschaal HappyDay, 4 x 1,5V AAA micro-batterijen, gebruiksaanwijzing in zwartschrift en op CD een netvoeding is optioneel verkrijgbaar

8. Garantie en service


Wij geven vanaf rekeningsdatum:

- 24 maand garantie op het toestel
- 12 maand op toebehoor (b.v. netvoeding, koptelefoon etc.)
- 6 maand op slijtagedelen (b.v. accu's, manchetten, deksel van het omhulsel etc.)
- Voor externe opslagmedia (CD's of geheugenkaart) kunnen wij geen garantie geven.


Het toestel wordt in het geval van garantie door de producent gratis gerepareerd of, zo nodig, door een nieuw toestel vervangen. Bij ondeskundig gebruik, zoals bijvoorbeeld induiken in vocht, laten vallen of ingrepen in het toestel, raakt de garantie in verval. Om te reclameeren of te laten repareren neem met ons of met de winkel contact op, waar u het toestel hebt gekocht. Neem eerst contact op met de producent, voordat u het toestel opstuurt. U krijgt dan spoedig alle nodige informatie, om het probleem correct en efficiënt op te lossen. Denk eraan, dat het toestel enkel van deskundigen mag worden geopend. De producent behoudt zich het recht voor technische veranderingen en verbeteringen ook zonder vooraankondiging te allen tijde door te voeren.

9. Wetgeving voor verwijdering

9.1 Verwijderen van gebruikte elektronische apparatuur





	<p>Dit product is niet te behandelen als gewone huisafval, maar moet bij een verzamelplaats voor recycling van elektrisch en elektronisch apparatuur worden verwijderd. Voor verdere informatie vraag uw gemeente, de gemeentelijke overheid voor afvalverwerking of in de zaak, waar u dit product hebt gekocht.</p>
---	---

9.2 Verwijderen van batterijen

	<p>Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het gewone huisafval. Als consument bent u wettelijk verplicht, gebruikte batterijen terug te geven. U kunt uw oude batterijen bij openbare verzamelplaatsen in uw gemeente afgeven of overal, waar hetzelfde soort batterijen te koop is.</p>
---	---

Pb-Cd-Hg Deze tekens vindt u op batterijen met schadelijke stoffen:
Pb betekend bevat lood/ *Cd* betekend bevat cadmium/
Hg betekend bevat kwikzilver

10. Symbolen

	Attentie
	Let op extra informatie
	Niet als gewoon huisvuil verwijderen
	Informatie leverancier

11. Leverancier

	Dit product wordt geleverd door Iris Huys Meridiaan 40 2801 DA Gouda Telefoonnummer: 0182-52 58 89 E-mail: info@irishuys.nl Website: www.irishuys.nl
---	--