

# Heidi

spreekende Keukenweegschaal



# Inhoudsopgave

1: Inleiding	pagina	3
2: Beschrijving van het apparaat en de inhoud	pagina	4
3: Stroomverzorging	pagina	5
4: Gebruik en toetsenbeschrijving	pagina	6
4.1: In- en Uitschakelen	pagina	6
4.2: Wegen	pagina	6
4.3: Tarafunctie	pagina	6
4.4: Volume	pagina	6
4.5: Het blokkeren van het toetsenbord	pagina	7
4.6: Herhalingsfunctie	pagina	7
4.7: Meting van het referentiegewicht (streefgewicht)	pagina	7
4.7.1: Invoeren referentiegewicht	pagina	7
4.7.2: Afwegen van het referentiegewicht	pagina	7
4.8: Het optellen van gewichten	pagina	7
4.9: Instellen van de eenheden	pagina	8
5: Veiligheidsbepalingen	pagina	8
6: Schoonmaken en onderhouden	pagina	8
7: Technische Data	pagina	9
8: Garantie en service	pagina	9
9: Wetgeving voor verwijdering	pagina	10
9.1: Verwijderen van gebruikte elektronische apparatuur	pagina	10
9.2: Verwijderen van batterijen	pagina	10
10: Symbolen	pagina	11
11: Leverancier	pagina	12

# 1: Inleiding

IrisHuys bedankt u hartelijk voor de aankoop van dit product. Nadere inlichtingen over ons bedrijf vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Heidi- de makkelijk te bedienen, vormfraaie, sprekende keukenweegschaal. Heidi beschikt over standaardweegfuncties, maar u kunt ook met Heidi een door u van te voren ingevoerd referentiegewicht (streefgewicht), wegen.



**Attentie:** De Heidi mag niet in gebruik worden genomen voordat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen! Bewaar ze om later na te lezen en geef ze al naar behoefte samen met het toestel verder.

Voor blinden en visueel gehandicapten is een gebruiksaanwijzing op CD verkrijgbaar.



**Attentie:** Indien u het apparaat wilt retourneren kunt u dat alleen doen binnen de aangegeven proefperiode. Het apparaat dient in zijn geheel, in de originele verpakking en schoon geretourneerd te worden. Indien u delen van het apparaat gebruikt heeft of uit de verpakking gehaald heeft wordt u dat deel dat u gebruikt heeft in rekening gebracht. Ook als het apparaat of onderdelen van het apparaat schoongemaakt moeten worden, worden u deze kosten in rekening gebracht.



**Attentie:** De last mag niet meer zijn dan 5 kilogram.

## 2: Beschrijving van het apparaat en de inhoud

Bij de levering krijgt u de keukenweegschaal Heidi, inclusief batterijen (4 x 1,5 V AAA Batterijen) plus de gebruiksaanwijzing in het zwart. Een passende stroomkabel is naar mogelijkheid te verkrijgen.

Plaats u Heidi zo op de 6 rubbervoetjes, dat het lichtelijk schuine gedeelte met de voelbare toetsen, als zowel het grote display naar u wijst.



### Bovenkant van het apparaat

De te bedienen elementen en het display wijzen naar u. De volgende toetsen kunt u voelen: geheel links de ronde aan/uitknop (gemarkeert met een voelbare verhoging/knop). Rechts van deze verhoging vindt u direct naast

elkaar de min- (links) en de plustoets (rechts). Met deze beide toetsen kunt u het volume en de toetsenblokkade instellen. De geheel rechts bovenelkaar liggende, brede Toetsen heten (van onderen naar boven): toets 1, toets 2 en toets 3. Ze worden gebruikt voor de herhalingsfunctie (toets 1), het wegen van het streefgewicht (toets 2) en het optellen van het gewicht (toets 3).

Achter de toetsen bevindt zich het plateau waar u de te wegen goederen op kunt stellen.

### **Zijkanten van de weegschaal**

Aan de linke kant van de weegschaal zijn 3 aansluitingen voelbaar. De achterste aansluiting is voor de stroomkabel. De aansluiting in het midden is een serviceaansluiting voor onze technici en helemaal vooraan vind u de aansluiting voor de koptelefoon. Een passende koptelefoon is naar mogelijkheid te verkrijgen.

### **De onderkant van de weegschaal**

Draai nu de keukenweegschaal Heidi om. Aan de onderkant voelt u 6 vierkante rubbervoetjes die daartoe dienen de weegschaal stabiel te laten staan. Aan de onderkant van het toetsenbord- dit is voor u dat deel wat het dichtstbij is- kunt u een vakje voor de batterijen voelen. Direkt onder dit vakje vind u een in het midden gelegen, rechthoekig geribbelt deel- de opening voor de luidspreker.

## **3: Stroomverzorging**

De keukenweegschaal Heidi kunt u met batterijen, maar ook met een stroomkabel gebruiken. De passende stroomkabel is naar mogelijkheid verkrijgbaar.

### **Batterijgebruik**

om het vakje voor de batterijen te openen drukt u de in het midden gelegen kliksluiting van het batterijvakje open in richting van de luidspreker. Nu doet u tegelijkertijd de deksel omhoog. Hij klapt open in de richting van de luidspreker, maar u kunt de deksel er niet geheel van af halen. Nu kunt u de meegeleverde batterijen in het batterijvakje doen. De batterijen moeten met de juiste pool in het vakje gelegd worden. De vlakke minpool van de batterij moet in de richting van het veertje wijzen. Als u de batterijen in de juiste volgorde in het vakje hebt gedaan, hoort u een geluid om u dat te bevestigen. Sluit nu de deksel totdat u een duidelijke klik hoort.



**Attentie:** Als Heidi aangeeft dat de batterijen op zijn, dan doet u alsublieft direkt nieuwe batterijen in het apparaat!

## **Stroomkabel**

Heidi kan ook met een stroomkabel gebruikt worden. De stroomkabel is naar mogelijkheid te verkrijgen. Indien u met een stroomkabel wilt werken dient u de kleine stekker van de kabel in de achterste aansluiting van de weegschaal te steken en dan stopt u de grote stekker in het stopkontakt. De batterijen kunen tijdens het gebruik van de weegschaal met een stroomkabel, gewoon in de weegschaal blijven.

## **4: Gebruik en toetsenbeschrijving**

Stel de weegschaal op een vlakke, vaste en niet-glijdende oppervlakte. Gebruik schalen in de juiste grootte voor het wegen van vloeibaar voedsel.

### **4.1: In- en Uitschakelen**

Om de weegschaal aan te doen moet u op de linkse ronde toets drukken (Aan/uittoets) . U hoort nu: „Klaar“. Om de weegschaal uit te schakeln drukt u zo lang op de aan/uittoets totdat u hoort dat de weegschaal uitgeschakeld is.

### **4.2: Wegen**

Stelt u het te wegen goed in het midden van de weegschaal, so snel het gewicht bepaald is ziet u het gewicht op het grote display en hoort u in duidelijk taal wat het gewicht is.

### **4.3: Tarafunctie**

Ook als u al te wegen goed op de weegschaal heeft liggen, kunt u de weegschaal op nul zetten. Hiervoor drukt u – nadat u gehoord heeft wat het gewicht is- op de aan/uittoets (links). U hoort nu het woord „Tara“. Nu is het gewicht weer op nul en is de weegschaal bereid voor een nieuwe meting. Dit kunt u zo vaak doen totdat u maximaal 5kg bereikt hebt.

### **4.4: Volume**

Het volume wordt geregeld met de plus- en de mintoets. Deze beide lange toetsen vindt u rechts naast de ronde aan/uittoets. (links: zachter, rechts: harder) In totaal heeft de weegschaal 6 volumeniveaus. Wilt u het geluid zachter hebben, dan drukt u voor langzame volumevermindering (indien noodzakelijk vaker drukken) de linke mintoets en als u het geluid harder wilt hebben drukt u de plustoets. U hoort dan wat het volume is.

#### **4.5: Het blokkeren van het toetsenbord**

Door langer op de plus/mintoets te drukken wordt het toetsenbord geblokkeerd. U hoort nu: „toetsenslot aan“. Om de blokkade uit te schakelen, drukt u wederom op de plus/mintoets („toetsenslot uit“).

#### **Oppassen**

De blokkade van het toetsenbord wordt na een onderbeeking van de stroomtoevoer eveneens gedeactiveerd.

#### **4.6: Herhalingsfunctie**

Als u op toets 1 drukt (rechts, onderste toets) wordt het gewicht dat op de weegschaal ligt herhaalt.

#### **4.7: Meting van het referentiegewicht (streefgewicht)**

Het meten van het referentiegewicht bepaalt u voordat u begint met meten. Nu begint u met wegen. Heidi zegt u middels akoestische signalen hoe dicht bij of hoever u nog van het door u bepaalde referentiegewicht af bent.

##### **4.7.1: Invoeren referentiegewicht**

Drukt u lang op toets 2(rechts,middelste toets) u hoort: “Referentiegewicht opleggen“. Legt u nu het gewenste gewicht op het weegschaal- U hoort het gewicht en drukt u nu nog een keer op toets 2 (rechts, middelste toets) om dit streefgewicht op te slaan.

##### **4.7.2: Afwegen van het referentiegewicht**

Druk kort op toets 2 (rechts, middelste toets). U hoort: „Referentiemeting“. Nu kunt u beginnen met wegen. Tijdens het wegen hoort u een toon. Hoe dicht u bij het streefgewicht komt hoe hoger en sneller de interval van de toon. Als u het referentiegewicht overschreden heeft, dan begint de toon opnieuw in een lage frequentie. Heeft u het referentie bereikt, hoort u een lange gelijkmatige toon.

#### **4.8: Het optellen van gewichten**

Toets 3 (rechtsboven) geeft u de mogelijkheid de gemeten waardes op te tellen. Leg nu gewicht op de weegschaal en druk op toets 3, om dat gewicht op te slaan. Nadien u alle gewichten verwijderd heeft wordt het laatste gewicht nog een keer herhaald.

Als u meerdere gewichten op wil laten tellen, moet u deze voorgangswijze herhalen.

Met een lange druk op toets 3 wordt het resultaat verwijderd. U hoort: "Opslagplaats verwijderd" en de daarbijhorende toon.



#### 4.9: Instellen van de eenheden

Drukt u tegelijkertijd op de toetsen 1 en 3 (rechtsboven en rechtsonder) om tussen de eenheden „gram“ en „ons“ om te schakelen.

### 5: Veiligheidsbepalingen

- Zet het toestel niet bloot aan vocht, hitte, kou, stof of vuil. Het toestel functioneert alleen maar tussen plus 5 en plus 30 graden Celsius. Als het nat is, verwijder de batterij en droog het toestel.
- Gebruik de weegschaal alleen maar op een horizontale, droge, vlakke en vaste ondergrond, bijvoorbeeld op een aanrechtblad in de keuken.
- Als u het toestel voor een lange tijd niet gebruikt, verwijder de batterijen om het leeglopen te voorkomen.
- Als u de batterijen inlegt, let op op diens juiste poolaansluiting.
- De last mag niet meer zijn dan 5 kilogram.
- Leg niets op de schaal als de weegschaal niet in gebruik is.
- Door sterke elektromagnetische velden (bijvoorbeeld als u een mobieltje gebruikt in de buurt van de keukenweegschaal) kunnen de resultaten van de meting nadelig beïnvloed worden.

### 6: Schoonmaken en onderhouden

Maak het oppervlak van het toestel met een lichtvochtig doekje schoon. Gebruik geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen.



**Attentie:** Er mag geen vocht in het toestel binnendringen! Voorkom in ieder geval scherpe of schurende schoonmaakmiddelen en schuur niet met harde voorwerpen (ook geen schoonmaakspuns) an het oppervlak.



## 7: Technische Data

<b>Grootte:</b>	L/B/H: 220x145x(25.5-26.8)mm
<b>Gewicht:</b>	588g 636g (inkl. batterijen)
<b>Stroomverzorging:</b>	4 Stuk 1,5V AAA mikro-batterijen (penlites), 1 Stroomkabel (wordt niet meegeleverd)
<b>Inhoud:</b>	Keukenweegschaal Heidi, 4 x 1,5V AAA mikrobatterien, gebruiksaanwijzing in het zwart. <b>Naar mogelijkheid:</b> Stroomkabel, Koptelefoon

## 8: Garantie en service

Wij geven vanaf rekeningsdatum:

- 24 maand garantie op het toestel
- 12 maand op toebehoor (b.v. netvoeding, koptelefoon etc.)
- 6 maand op slijtagedelen (b.v. accu's, manchetten, deksel van het omhulsel etc.)
- Voor externe opslagmedia (CD's of geheugenkaart) kunnen wij geen garantie geven.

Het toestel wordt in het geval van garantie door de producent gratis gerepareerd of, zo nodig, door een nieuw toestel vervangen. Bij ondeskundig gebruik, zoals bijvoorbeeld induiken in vocht, laten vallen of ingrepen in het toestel, raakt de garantie in verval. Om te reclameeren of te laten repareren neem met ons of met de winkel contact op, waar u het toestel hebt gekocht. Neem eerst contact op met de producent, voordat u het toestel opstuurt. U krijgt dan spoedig alle nodige informatie, om het probleem correct en efficiënt op te lossen. Denk eraan, dat het toestel enkel van deskundigen mag worden geopend. De producent behoudt zich het recht voor technische veranderingen en verbeteringen ook zonder vooraankondiging te allen tijde door te voeren.

## 9: Wetgeving voor verwijdering

### 9.1: Verwijderen van gebruikte elektronische apparatuur



Dit product is niet te behandelen als gewone huisafval, maar moet bij een verzamelplaats voor recycling van elektrisch en elektronisch apparatuur worden verwijderd. Voor verdere informatie vraag uw gemeente, de gemeentelijke overheid voor afvalverwerking of in de zaak, waar u dit product hebt gekocht.


### 9.2: Verwijderen van batterijen





Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het gewone huisafval. Als consument bent u wettelijk verplicht, gebruikte batterijen terug te geven. U kunt uw oude batterijen bij openbare verzamelplaatsen in uw gemeente afgeven of overal, waar hetzelfde soort batterijen te koop is.


Pb-Cd-Hg Deze tekens vindt u op batterijen met schadelijke stoffen: Pb betekend bevat lood/CD betekend bevat cadmium/Hg betekend bevat kwikzilver

## 10: Symbolen

	Let op de gebruiksaanwijzing
---	------------------------------

	Let op extra informatie
---	-------------------------

	Niet als gewoon huisvuil verwijderen
---	--------------------------------------

	Informatie leverancier
--	------------------------

## 11: Leverancier



Dit product wordt geleverd door Iris Huys  
Meridiaan 40  
2801 DA Gouda  
Telefoonnummer: 0182-52 58 89  
E-mail: [info@irishuys.nl](mailto:info@irishuys.nl)  
Website: [www.irishuys.nl](http://www.irishuys.nl)