

Vivienne

Sprekende Keukenweegschaal



Inhoudsopgave

1: Inleiding	3
2: Beschrijving van het apparaat en de inhoud	4
3: Stroomverzorging	6
4: Gebruik en toetsenbeschrijving	6
4.1: In- en uitschakelen	6
4.2: Wegen	7
4.3: Menu	7
4.4: Tarafunctie	7
4.5: Instellen van het volume	7
4.6: Toetsenblokkering	7
4.7: Herhalingsfunctie	7
4.8: Het optellen van gewichten	8
4.9: Meting van het referentiegewicht (streefgewicht)	8
4.9.1: Invoeren referentiegewicht („gewenste gewicht“)	8
4.9.2: Afwegen van het referentiegewicht	8
4.10: Doelmeting	8
4.10.1: Doelgewicht invoeren	8
4.10.2: Meting volgens doelgewicht	9
4.11: Tijd	9
4.11.1: Tijd overhoren	9
4.11.2: Tijd manueel instellen	9
4.11.3: Tijd bij toesteltype met zendklok	10
4.12: Datum	10
4.12.1: Datum overhoren	10
4.12.2: Datum manueel instellen	10
4.12.3: Datum (bij zendklok)	10
4.13: Eierwekker	10
4.14: Eenheden	11
4.15: Bepalen van vloeistof menigten	11
4.16: Telweegschaal	11
4.16.1: Telweegschaal instellen	11
4.16.2: Stuktelling	12
5: Veiligheidsbepalingen	12
6: Schoonmaken en onderhouden	12
7: Technische Data	12
8: Garantie en service	13
9: Wetgeving voor verwijdering	14
9.1: Verwijderen van gebruikte elektronische apparatuur	14
9.2: Verwijderen van batterijen	14
10: Symbolen	15
11: Leverancier	16

1: Inleiding

IrisHuys bedankt u hartelijk voor de aankoop van dit product. Nadere inlichtingen over ons bedrijf vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Vivienne – de sprekende keukenweegschaal die voldoet aan de hoogste eisen. Vivienne beschikt naast de standaardfuncties ook over een klok. Er zijn twee verschillende modellen: met en zonder ingebouwde autoradio (automatische omroep-tijd- instellingen). Met behulp van Vivienne kunt u stukken tellen en ook vloeistoffen wegen. De kwaliteitsweegschaal weegt en telt gewichten heel exact. Als u een gewicht wilt wegen dat u eerder heeft gedefinieerd, heeft u meerdere opties. De keukenweegschaal sluit een rechthoekige weegvlakte in met een oppervlakte van ca. 180 vierkante centimeter. Daar hebt u veel plaats om schoteltjes en bakken van verschillende maten en formaten stabiel op te stellen.





Attentie: De Vivienne mag niet in gebruik worden genomen voordat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen! Bewaar ze om later na te lezen en geef ze al naar behoefte samen met het toestel verder.

Voor blinden en visueel gehandicapten is een gebruiksaanwijzing op CD verkrijgbaar.



Attentie: Indien u het apparaat wilt retourneren kunt u dat alleen doen binnen de aangegeven proefperiode. Het apparaat dient in zijn geheel, in de originele verpakking en schoon geretourneerd te worden. Indien u delen van het apparaat gebruikt heeft of uit de verpakking gehaald heeft wordt u dat deel dat u gebruikt heeft in rekening gebracht. Ook als het apparaat of onderdelen van het apparaat schoongemaakt moeten worden, worden u deze kosten in rekening gebracht.



Attentie: De last mag niet meer zijn dan 5 kilogram.

2: Beschrijving van het apparaat en de inhoud

In de verpakking vindt u de weegschaal met een set batterijen (4x1,5V AAA accu's) en ook de gebruiksaanleiding in zwartschrift. Een nettransformator kunt u ook verkrijgen. Stel Vivienne op de 6 voetjes uit gom op zodat de ietsje afgeschuinde deel met de voelbare toetsen en het grote display naar u kijkt.

Bovenkant

De bedieningsknoppen en ook het display links, beneden van de display de ronde aan/uit- toets (met een tactiele punt getekend), rechts van het display een toetsenblokje met 12 toetsen: Hier voelt u telkens 3 toetsen in 4 rijtjes:

Eerste rijtje

De 3 toetsen van de eerste rijtje zijn van links naar rechts: toets 1, 2, en 3. Toets 1 (links boven in het toetsenblokje) is nodig voor de gewicht optelling, toets 2 (de toets in het midden boven) voor de referentie meting. Toets 3 (rechts boven in het toetsenblokje) is voor het meten van het doel.

In het tweede rijtje boven bevindt zich de toetsen 4 tot 6. Met de toets 4 (links in het rijtje 2) hoort u de actuele tijd, als u de toets 5 lang indrukt (in het midden van rijtje 2. met een tactiele punt getekend) wordt het menu geopend, als u toets 6 indrukt, hoort u de actuele datum . Het menu (toets 6 lang indrukken) verlaat u doordat u toets 4 en 6 tegelijk bevestigt.

In het derde rijtje van boven bevindt zich de toetsen 7 tot 9. Met de toets 7 (links in het derde rijtje) kunt u de eierwekker gebruiken, met toets 8 (in het midden van het derde rijtje) kunt u kiezen voor verschillende gewichtseenheden. Met toets 9 (rechts in het derde rijtje) bestuurt u de telweegschaal (u meet ermee de stukken).

In het laagste rijtje (rijtje 4 van boven) bevindt zich links en rechts de toetsen voor de regulatie van het volume, wat wil zeggen links de min- toets en rechts de plus- toets. Met toets 0 (in het midden van het laagste rijtje) wordt de laatste som nog een keer aangekondigd.

Achter de toetsen bevindt zich het plateau waar u de te wegen goederen op kunt stellen.

Kanten

Aan de linke kant van de weegschaal zijn 3 aansluitingen voelbaar. De achterste aansluiting is voor de stroomkabel. De aansluiting in het midden is een serviceaansluiting voor onze technici en helemaal vooraan vind u de aansluiting voor de koptelefoon. Een passende koptelefoon is naar mogelijkheid te verkrijgen.

Onderkant

Draai nu de keukenweegschaal Vivienne om. Aan de onderkant voelt u 6 vierkante rubbervoetjes die daartoe dienen de weegschaal stabiel te laten staan. Aan de onderkant van het toetsenbord- dit is voor u dat deel wat het dichtstbij is- kunt u een vakje voor de batterijen voelen. Direkt onder dit vakje vind u een in het midden gelegen, rechthoekig geribbelt deel- de opening voor de luidspreker.

3: Stroomvoorzorging

De keukenweegschaal Vivienne kunt met batterijen, maar ook met een stroomkabel gebruiken. De passende stroomkabel is naar mogelijkheid verkrijgbaar.

Batterijgebruik

om het vakje voor de batterijen te openen drukt u de in het midden gelegen kliksluiting van het batterijvakje open in richting van de luidspreker. Nu doet u tegelijkertijd de deksel omhoog. Hij klapt open in de richting van de luidspreker, maar u kunt de deksel er niet geheel van af halen. Nu kunt u de meegeleverde batterijen in het batterijvakje doen. De batterijen moeten met de juiste pool in het vakje gelegd worden. De vlakke minpool van de batterij moet in de richting van het veertje wijzen. Als u de batterijen in de juiste volgorde in het vakje hebt gedaan, hoort u een geluid om u dat te bevestigen. Sluit nu de deksel totdat u een duidelijke klik hoort.



Attentie: Als Vivienne aangeeft dat de batterijen op zijn, dan doet u alsublieft direkt nieuwe batterijen in het apparaat.

Stroomkabel

Vivienne kan ook met een stroomkabel gebruikt worden. De stroomkabel is naar mogelijkheid te verkrijgen. Indien u met een stroomkabel wilt werken dient u de kleine stekker van de kabel in de achterste aansluiting van de weegschaal te steken en dan stopt u de grote stekker in het stopkontakt. De batterijen kunen tijdens het gebruik van de weegschaal met een stroomkabel, gewoon in de weegschaal blijven.

4: Gebruik en toetsenbeschrijving

Stel de weegschaal op een vlakke, vaste en niet-glijdende oppervlakte. Gebruik schalen in de juiste grootten voor het wegen van vloeibaar voedsel.

4.1: In- en uitschakelen

Om Vivienne in te schakelen moet u op de linkse ronde toets drukken (Aan/uittoets). U hoort nu: „Klaar“. Om de weegschaal uit te schakelen drukt u zo lang op de aan/uittoets totdat u hoort dat de weegschaal uitgeschakeld is.

4.2: Wegen

Stelt u het te wegen goed in het midden van de weegschaal, zo snel het gewicht bepaald is ziet u het gewicht op het grote display en hoort u in duidelijk taal wat het gewicht is.

4.3: Menu

Als u toets 5 lang indrukt (tweede rijtje van boven, met een tactiele punt getekend), komt u naar de menu. Daar kunt u tussen verschillende functies kiezen, terwijl u de plus- of min- toets indrukt:

- tijd
- datum
- eierwekker
- instellen van de tijdzone (alleen maar bij de type die een ingebouwde zendklok)

Met de aan-/uit-toets bevestigt u de keuze. Indien u lang op deze toets drukt, start het menu. Als u het menu wilt verlaten, bevestig tegelijk toets 4 en 6 (links en rechts in rijtje 2 van boven).

4.4: Tarafunctie

Ook als u al te wegen goed op de weegschaal heeft liggen, kunt u de weegschaal op nul zetten. Hiervoor drukt u – nadat u gehoord heeft wat het gewicht is- op de aan/uittoets (links). U hoort nu het woord „Tara“. Nu is het gewicht weer op nul en is de weegschaal bereid voor een nieuwe meting. Dit kunt u zo vaak doen totdat u maximaal 5kg bereikt hebt.

4.5: Instellen van het volume

Het volume wordt geregeld met de plus- en de mintoets. Deze toetsen bevinden zich beide in het laagste rijtje van het toetsenblokje (links: zachter, rechts: harder). In totaal heeft de weegschaal 6 volumenniveaus. Wilt u het geluid zachter hebben, dan drukt u voor langzame volumevermindering (indien noodzakelijk vaker drukken) de linke mintoets en als u het geluid harder wilt hebben drukt u de plustoets. U hoort dan wat het volume is.

4.6: Toetsenblokkering

Door langer op de plus/mintoets te drukken wordt het toetsenbord geblokkeerd. U hoort nu: „toetsenslot aan“. Om de blokkade op te heffen, drukt u wederom op de plus/mintoets. („toetsenslot uit“)

Oppassen: De blokkade van het toetsenbord wordt na een onderbreking van de stroomtoevoer eveneens gedeactiveerd.

4.7: Herhalingsfunctie

Als u op toets 0 drukt (in het midden van het laagste rijtje) wordt het gewicht dat op de weegschaal ligt herhaald.

4.8: Het optellen van gewichten

Toets 1 (links in het bovenste rijtje) geeft u de mogelijkheid de gemeten waardes op te tellen. U legt een gewicht op de schaal en drukt toets 1 om dit gewicht op te slaan. Vivienne zegt nu dat gewicht aan wat op de weegschaal ligt plus het opgeslagen totaalgewicht. Nadien u alle gewichten verwijderd heeft wordt het laatste gewicht nog een keer herhaald.

Als u meerdere gewichten op wil laten tellen, moet u deze voorgangwijze herhalen.

Met een lange druk op toets 1 wordt het resultaat verwijderd. U hoort: "Opslagplaats verwijderd" en de daarbij horende toon.

4.9: Meting van het referentiegewicht (streefgewicht)

Het meten van het referentiegewicht bepaalt u voordat u begint met meten. Nu begint u met wegen. Vivienne zegt u middels akoestische signalen hoe dicht bij of hoever u nog van het door u bepaalde referentiegewicht af bent.

4.9.1: Invoeren referentiegewicht („gewenste gewicht“)

Drukt u lang op toets 2 (de toets in het midden van het bovenste rijtje). U hoort „Referentiegewicht opleggen“. Legt u nu het gewenste gewicht op het weegschaal- Vivienne zegt u het gewicht en u drukt de aan-/uit- toets (helemaal links, onder het display) om het referentie gewicht op te slaan.

4.9.2: Afwegen van het referentiegewicht

Drukt u op de toets 2 (de toets in het midden van het bovenste rijtje) hoort u: „Referentie meting“.Nu kunt u beginnen met wegen. Tijdens het wegen hoort u een toon. Hoe dicht u bij het referentiegewicht komt hoe hoger en sneller is het interval van de toon. Als u het referentiegewicht overschreden heeft, dan begint de toon opnieuw in een lage frequentie. Heeft u het referentiegewicht bereikt, hoort u een lange gelijkmatige toon.

Om de referentie meting tijdens het wegen te verlaten, drukt u de toetsen 4 en 6 tegelijk in (linke en rechte toets, in rijtje 2 van boven). Om de waarde van het opgeslagen referentie gewicht te wijzigen kunt u 4.9.1. nog een keer lezen.

4.10: Doelmeting

Hier bestemt u voor de meting een doelgewicht doordat u deze cijferen indrukt. Vervolgens voer je de weging door. Vivienne geeft nu met behulp van een signaal aan of uw waard het doelgewicht heeft overschreden of zich uw waard in de buurt van het doelgewicht bevindt.

4.10.1: Doelgewicht invoeren

Drukt u lang op toets 3 (rechts boven in het toetsenblokje) hoort u “doelmeting instelling doelgewicht ingeven”. Stel nu het gewenste gewicht in (het cijfer 1 met toets 1, het cijfer 2 met toets 2 ezv.) en druk de aan-/uit- toets (helemaal links, onder het display) om het doelgewicht op te slaan.

4.10.2: Meting volgens doelgewicht

Drukt u kort op toets 3 (rechts boven in het toetsenblokje). U hoort “doelmeting”. Nu kunt u beginnen met wegen. Tijdens het wegen hoort u een toon. Hoe dichterbij het doelgewicht u komt, hoe hoger en sneller is het interval van de toon. Als u het doelgewicht overschreden heeft, dan begint de toon opnieuw in een lage frequentie. Heeft u het doelgewicht bereikt, hoort u “doelmeting bereikt” en een lange gelijkmatige toon.

Om de doelmeting tijdens het wegen te verlaten, drukt u de toetsen 4 en 6 tegelijk in (linke en rechte toets, in rijtje 2 van boven). Om de waarde van het opgeslagen doelgewicht te wijzigen, kunt u 4.10.1. nog een keer lezen.

4.11: Tijd

4.11.1: Tijd overhoren

U drukt de toets 4 (linke toets in rijtje 2 van boven) om de actuele tijd over te horen.

4.11.2: Tijd manueel instellen

Als u de tijd wilt instellen, druk lang op de toets 4 (linke toets in rijtje 2 van boven). Na de aankondiging „tijd veranderen“ kunt u met de plus- en min-toets de uren voor- en terugzetten. Bevestig met de aan-/uit-toets (links beneden van het display) en stel dan de minuutjes in. Vervolgens bevestig ook deze invoer (aan-/uit-toets).

4.11.3: Tijd bij toesteltype met zendklok

Vivienne heeft - als u deze optie gekozen heeft- een ingebouwde sensor welke regelmatig per omroep tijd en datum met de precieze atoomtijd synchroniseert. Zo kunt u altijd de actuele tijd oproepen. Het instellen van de tijd gebeurt automatisch tijdens de stand- by- toestand van de keukenweegschaal, zo moet u niet zelf manueel de klok instellen en de klok ook niet meer van zomertijd naar wintertijd omschakelen. Bij de eerste ingebruikname is de tijd en de datum nog niet gesynchroniseerd, het instellen van datum en tijd gebeurt automatisch zodra uw keukenweegschaal zich op stand- by bevindt. In de stand-by-toestand (het gebruik van batterijen of het gebruik op netspanning) gaat uw toestel als u de aan-/uit- toets indrukt (helemaal links, onder het display).

Het instellen van de tijdzone

Uw toestel is op uw tijdzone ingesteld. Als u deze instelling eens wilt veranderen, zo kunt u in het menu (menutoets: in het tweede rijtje van boven, toets 5, met een tactiele punt getekend) in „tijdzonen wijzigen“ lang op de aan-/uit- toets drukken (links beneden van het display), met de plus- en min- toets kunt u de uren van een andere tijdzone instellen (telkens „plus 1 uur“ voor en „min 1 uur terug“).

4.12: Datum

4.12.1: Datum overhoren

U drukt op toets 6 (rechte toets in rijtje 2 van boven) om de actuele datum over te horen.

4.12.2: Datum manueel instellen

Als u de datum wilt instellen, drukt u lang op de toets 6 (rechte toets in rijtje 2 van boven). U hoort „datum wijzigen“ en daarna kunt u met de plus- en mintoets de jaren, maanden en dagen instellen en de respectievelijke invoer met de aan-/uit- toets (links beneden van het display) bevestigen.

4.12.3: Datum (bij zendklok)

Bij deze type stellen zich datum en tijd per omroep automatisch in, zie 4.11.3.

4.13: Eierwekker

Met een lange druk op toets 7 (linke toets in rijtje 4 van boven) vindt u het menu voor de eierwekker instelling. U kunt de timer activeren als u op de plus-/min- toets drukt (actief/niet actief). U bevestigt de activering dan met de aan-/uit- toets (links beneden van het display). Nu kiest u met de plus- of min- toets de aantal aan minuutjes en u bevestigt uw keuze dan met de aan-/uit- toets. Vervolgens stelt u met de min- of plus- toets het aantal aan seconden in en u drukt dan op de aan-/uit- toets. De eierwekker is nu actief en u hoort de

ingestelde tijd. De countdown begint en u hoort na elke minuut een signaaltoon. In de laatste minuut hoort u ieder 10 seconden een signaaltoon en in de laatste 10 seconden hoort u iedere seconde een signaaltoon. Als de tijd verstreken is, hoort u het stopsignaal. Terwijl de tijd aanstaat, kunt u altijd de actuele status van de timer met toets 7 (linke toets in rijtje 3 van boven) oproepen.

Als u voor de start van de eierwekker het menu wilt verlaten, bevestig tegelijk toets 4 en 6 (links en rechts in rijtje 2 van boven).

4.14: Eenheden

U drukt op toets 8 (de toets in het midden in rijtje 3 van boven) om tussen verschillende gewichtseenheden om te schakelen.

4.15: Bepalen van vloeistof menigten

Druk op toets 8 (de toets in het midden van rijtje 3 van boven) om tussen verschillende vloeistoffen te kiezen. Als referentie staan melk (1030 gram per liter), slaolie (910 gram per liter) en water (998 gram per liter) ter beschikking. U kunt een vloeistof kiezen en de passende menigte in een tank of mok, welke u eerst met de tarafunctie (4.4.) gemeten heeft wegen of meten.

4.16: Telweegschaal

Hebt u een boordevolle doos met snoepjes en wilt u weten hoe veel lekkertjes het precies zijn? Met de telwaagschaalfunctie van Vivienne is het mogelijk de precieze aantal stuks te meten.

Hint: Het aantal stuks is correct als de stukken allemaal onder elkaar- zoals het referentiegewicht- het zelfde gewicht hebben.

4.16.1: Telweegschaal instellen

Met een lange druk op toets 9 (rechte toets in rijtje 3 van boven), activeert u de instelling van de telling van het aantal stukken welke hetzelfde gewicht hebben: U hoort "optelweegschaal instellen – referentiegewicht oplegen". Leg een of meerdere stukken gewicht op de weegschaal en bevestig het referentiegewicht met de aan- / uit- toets (links beneden van het display). U hoort: "voer het nummer in". Voer nu het aantal stukken met hetzelfde gewicht in, die op de schaal liggen, bijvoorbeeld "1". Het cijfer "1" voert u met toets 1 in, het cijfer "2" met toets "2", e.z.v. Nadat de ingevoerde stukken aangekondigd werden, bevestig met de aan-/uit- toets. Indien u "0" of helemaal geen cijfer ingevoerd hebt, berekent de keukenweegschaal een enkele stuk. U kunt dit bereik altijd beëindigen doordat u toets 4 en 6 tegelijk bevestigt (links en rechts in rijtje 2 van boven).

Als u het opgeslagen referentie gewicht voor de stuktelling wilt veranderen, druk opnieuw lang op toets 9.

4.16.2: Stuktelling

Nadat u een referentie gewicht voorgewend en opgeslagen heeft, drukt u op toets 9 (rechte toets in rijtje 3 van boven) en de stuktelling begint. Leg de stukken op de schaal. Als u op toets 9 drukt, vertelt u Vivienne hoe veel stukken zich op de weegschaal bevinden. Als de stuktellingsfunctie actief is, kunt u een telling ook met de herhaalfunctie starten (toets 0 – links in het bovenste rijtje van het cijferblokje). Met iedere druk op toets 9 schakelt u tussen stuktelling en gewone weging om.

5: Veiligheidsbepalingen

- Zet het toestel niet bloot aan vocht, hitte, kou, stof of vuil. Het toestel functioneert alleen maar tussen plus 5 en plus 30 graden Celsius. Als het nat is, verwijder de batterij en droog het toestel.
- Gebruik de weegschaal alleen maar op een horizontale, droge, vlakke en vaste ondergrond, bijvoorbeeld op een aanrechtblad in de keuken.
- Als u het toestel voor een lange tijd niet gebruikt, verwijder de batterijen om het leeglopen te voorkomen.
- Als u de batterijen inlegt, let op op diens juiste poolaansluiting.
- De last mag niet meer zijn dan 5 kilogram.
- Leg niets op de schaal als de weegschaal niet in gebruik is.
- Door sterke elektromagnetische velden (bijvoorbeeld als u een mobieltje gebruikt in de buurt van de keukenweegschaal) kunnen de resultaten van de meting nadelig beïnvloed worden.

6: Schoonmaken en onderhouden

Maak het oppervlak van het toestel met een lichtvochtig doekje schoon. Gebruik geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen.



Attentie: Er mag geen vocht in het toestel binnendringen! Voorkom in ieder geval scherpe of schurende schoonmaakmiddelen en schuur niet met harde voorwerpen (ook geen schoonmaakspons) aan het oppervlak.

7: Technische Data

Grootte:	L/B/H: 220x145x(25.5-26.8)mm
Gewicht:	588g 636g (inkl. batterijen)
Stroomvoorzorging:	4 Stuk 1,5V AAA mikro-batterijen (penlites), 1 Stroomkabel (wordt niet meegeleverd)
Inhoud:	Keukenweegschaal Vivienne, 4 x 1,5V AAA mikrobatterien,

8: Garantie en service


Wij geven vanaf rekeningsdatum:

- 24 maand garantie op het toestel
- 12 maand op toebehoor (b.v. netvoeding, koptelefoon etc.)
- 6 maand op slijtagedelen (b.v. accu's, manchetten, deksel van het omhulsel etc.)
- Voor externe opslagmedia (CD's of geheugenkaart) kunnen wij geen garantie geven.


Het toestel wordt in het geval van garantie door de producent gratis gerepareerd of, zo nodig, door een nieuw toestel vervangen. Bij ondeskundig gebruik, zoals bijvoorbeeld induiken in vocht, laten vallen of ingrepen in het toestel, raakt de garantie in verval. Om te reclameeren of te laten repareren neem met ons of met de winkel contact op, waar u het toestel hebt gekocht. Neem eerst contact op met de producent, voordat u het toestel opstuurt. U krijgt dan spoedig alle nodige informatie, om het probleem correct en efficiënt op te lossen. Denk eraan, dat het toestel enkel van deskundigen mag worden geopend. De producent behoudt zich het recht voor technische veranderingen en verbeteringen ook zonder vooraankondiging te allen tijde door te voeren.

9: Wetgeving voor verwijdering

9.1: Verwijderen van gebruikte elektronische apparatuur





	<p>Dit product is niet te behandelen als gewone huisafval, maar moet bij een verzamelplaats voor recycling van elektrisch en elektronisch apparatuur worden verwijderd. Voor verdere informatie vraag uw gemeente, de gemeentelijke overheid voor afvalverwerking of in de zaak, waar u dit product hebt gekocht.</p>
---	---

9.2: Verwijderen van batterijen

	<p>Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het gewone huisafval. Als consument bent u wettelijk verplicht, gebruikte batterijen terug te geven. U kunt uw oude batterijen bij openbare verzamelplaatsen in uw gemeente afgeven of overal, waar hetzelfde soort batterijen te koop is.</p>
---	---

Pb-Cd-Hg Deze tekens vindt u op batterijen met schadelijke stoffen: Pb betekend bevat lood/CD betekend bevat cadmium/Hg betekend bevat kwikzilver

10: Symbolen

	Let op de gebruiksaanwijzing
	Let op extra informatie
	Niet als gewoon huisvuil verwijderen
	Informatie leverancier

11: Leverancier



Dit product wordt geleverd door Iris Huys
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
Telefoonnummer: 0182-52 58 89
E-mail: info@irishuys.nl
Website: www.irishuys.nl