



Gebruiksaanwijzing

Nederlands Spreekende

Airfryer

Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Installatie	3
3. Waarschuwingen & veiligheidsvoorschriften.....	3
4. Gebruik airfryer	4
4.1 Bedieningselementen	4
4.2 Gebruik van de airfryer in handmatige modus.....	4
4.3 Gebruik airfryer met vooraf ingestelde programma's.....	5
5. Reiniging en onderhoud	6
6. Netvoeding	6
7. Model	6

1. Inleiding

Dank u voor het kopen van een Cobolt Spreekende Airfryer. Neem even de tijd om deze instructies door te lezen, voordat u uw airfryer op de stroomvoorziening aansluit. Vooral de instructies "INSTALLATIE" en "WAARSCHUWINGEN & VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN".

2. Installatie

- A. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en accessoires en bewaar deze, voor het geval u de airfryer in de toekomst moet retourneren.
- B. Plaats de airfryer op een vlakke ondergrond met het handvat van de pan naar de gebruiker gericht.
- C. Om de pan te verwijderen, druk de knop aan de achterkant van het handvat naar voren en trek tegelijkertijd de pan eruit.
- D. Haal de pan eruit en plaats de pan met de verhoogde kant naar boven gericht.
- E. Steek de stekker van uw airfryer in een standaard huishoudelijk stopcontact van 220 - 240 volt en 13 ampère.
- F. Zet de stroom nog niet aan - lees eerst "WAARSCHUWINGEN & VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN"!

3. Waarschuwingen & veiligheidsvoorschriften

- Controleer dubbel of er geen verpakkingsmateriaal op de airfryer is achtergebleven.
- Na het koken wordt het ladegebied heet.
- Blokkeer de ventilator aan de achterkant van de airfryer niet, omdat dit oververhitting kan veroorzaken.

4. Gebruik airfryer

4.1 Bedieningselementen

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de voorkant van de airfryer en heeft verhoogde locatieringen rond alle knoppen.

LET OP: de knoppen zijn aanraakgevoelig en hoeven niet ingedrukt te worden.

Bij het bedienen van de knoppen, wachten tot de airfryer uitgesproken is alvorens de knoppen opnieuw aan te raken.

Indeling:

Knoppen van links naar rechts:

Eerste rij

- Min-knop (-)
- Plus-knop (+)

Tweede rij

- Wissel kookcategorie
- Wissel tussen ingestelde tijd of temperatuur

Derde rij

- Aan/uit/start

4.2 Gebruik van de airfryer in handmatige modus

De temperatuur van de airfryer kan worden ingesteld tussen 80° en 200°, en de tijd tussen 1 en 60 minuten.

Om handmatig de gewenste temperatuur en kooktijd in te stellen:

- A. Druk op de aan-knop in de derde rij. De airfryer zegt: "Airfryer aan". De standaardinstelling is 200° en 18 minuten.
- B. Om de airfryer uit te schakelen zonder te koken, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt. De airfryer zegt: "Airfryer uit".

- C. Selecteer de gewenste temperatuur met de min- en plusknoppen in de eerste rij. De temperatuur wordt aangepast in stappen van 10°.
- D. Druk op de knop “wissel tussen tijd en temperatuur”, te vinden op de tweede rij rechts.
- E. Stel de gewenste kooktijd in met de min- en plusknoppen op de eerste rij. De tijd wordt aangepast in stappen van 1 minuut.
LET OP: tijdens het instellen van de kooktemperatuur en -tijd zal de airfryer automatisch tussen temperatuur en minuten wisselen elke 6 seconden als er geen knop wordt gebruikt (dit wordt niet aangekondigd).
- F. Druk op de aan/uit-knop om te beginnen. De airfryer kondigt de geselecteerde temperatuur en tijd aan voordat hij begint met koken.
LET OP: als de airfryer niet start, controleer dan of de pan correct geplaatst is.
- G. De airfryer kondigt elke 10 minuten de resterende tijd aan.

4.3 Gebruik airfryer met vooraf ingestelde programma's

LET OP: de temperatuur en tijd van het vooraf ingestelde programma's kunnen voor en tijdens het koken worden aangepast.

Standaard kooktijden/temperaturen:

- Aardappelen: 180°, 30 minuten
- Vis: 180°, 20 minuten
- Groenten: 160°, 30 minuten
- Vlees: 180°, 15 minuten
- Gevogelte: 190°, 20 minuten
- Handmatig: 200°, 18 minuten

Selecteer de kookcategorie met de wisselknop op de tweede rij links. Druk op de aan/uit-knop om te starten. De airfryer kondigt de geselecteerde temperatuur en tijd aan voordat hij begint met koken.

5. Reiniging en onderhoud

Zorg ervoor dat de airfryer is uitgeschakeld en afgekoeld voordat u begint met schoonmaken. De pan is vaatwasmachinebestendig, maar verwijder het rooster voordat u gaat wassen. Gebruik een vochtige (zeepsop) doek om oppervlakken schoon te maken en droog deze daarna goed af. Gebruik geen schuurmiddelen op de airfryer en giet nooit water over de bovenkant of binnenin.

LET OP: gebruik siliconen keukengereedschap om het anti-aanbaklaagje van de pan te beschermen.

6. Netvoeding

WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN

De kabels van de netvoeding zijn als volgt gekleurd:

- BLAUW - Nuldraad
- BRUIN - Fasedraad
- GROEN & GEEL – Aardedraad

Indien de kleuren van de kabels in het netsnoer van dit apparaat niet overeenkomen met de gekleurde markeringen van de aansluitpunten in uw stekker, ga dan als volgt te werk:

- De blauwe draad moet worden aangesloten op het aansluitpunt gemarkeerd met de letter N of zwart gekleurd.
- De bruine draad moet worden aangesloten op het aansluitpunt gemarkeerd met de letter L of rood gekleurd.
- De groene en gele draad moet worden aangesloten op het aansluitpunt gemarkeerd met de letter E.

7. Model

- Productnaam: Speechmaster Air Fryer
- Voltage: 220-240V
- Frequentie: 50/60Hz
- Vermogen: 1500W

- Afmetingen: Hoogte 320 mm, Diepte 370 mm, Breedte 265 mm.
- Gewicht: 3,7 kg.

Voldoet aan E.E.G.-richtlijn 82/499/E.E.G.

De aangegeven afmetingen zijn bij benadering.

Omdat wij onze producten voortdurend proberen te verbeteren, kunnen wij specificaties wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Meer informatie:

Iris Huys

Meridiaan 40

2801 DA Gouda

Telefoon: 0182-52 58 89

E-mail: info@irishuys.nl

Website:

www.irishuys.nl

