



Gebruiksaanwijzing

Nederlands Spreekende dubbele Airfryer

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Installatie.....	3
3. Waarschuwingen & veiligheidsvoorschriften.....	3
4. Gebruik airfryer	4
4.1 Bedieningselementen.....	4
4.2 Volume spraak instellen	5
4.3 Gebruik van de airfryer in handmatige modus	5
4.4 Gebruik van de airfryer met vooraf ingestelde programma's	6
5. Reiniging en onderhoud	7
6. Netvoeding.....	7
7. Model	7

1. Inleiding

Dank u voor het kopen van een Cobolt Spreekende Airfryer. Neem even de tijd om deze instructies door te lezen, voordat u uw airfryer op de stroomvoorziening aansluit. Vooral de instructies "INSTALLATIE" en "WAARSCHUWINGEN & VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN".

2. Installatie

- A. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en accessoires en bewaar deze, voor het geval u de airfryer in de toekomst moet retourneren.
- B. Plaats de airfryer op een vlakke ondergrond met de pannenhandvatten naar de gebruiker gericht.
- C. Verwijder de veiligheidsstickers die de pannen vasthouden. Trek vervolgens de handvatten naar buiten.
- D. Haal de pan eruit en plaats de bakplaat met de verhoogde kant naar boven gericht.
- E. Steek de stekker van uw airfryer in een standaard huishoudelijk stopcontact van 220 - 240 volt en 13 ampère.
- F. Zet de stroom nog niet aan - lees eerst "WAARSCHUWINGEN & VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN"!

3. Waarschuwingen & veiligheidsvoorschriften

- Controleer dubbel of er geen verpakkingsmateriaal op de airfryer of platen is achtergebleven.
- Na het koken wordt het ladegebied heet.
- Blokkeer de ventilator aan de achterkant van de airfryer niet, omdat dit oververhitting kan veroorzaken.

4. Gebruik airfryer

4.1 Bedieningselementen

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de bovenkant van de airfryer en heeft verhoogde locaties rond alle knoppen.

LET OP: de knoppen zijn aanraakgevoelig en hoeven niet ingedrukt te worden.

Bij het bedienen van de knoppen, wachten tot de airfryer uitgesproken is alvorens de knoppen opnieuw aan te raken.

Indeling:

Knoppen van links naar rechts

Eerste rij

- Linker panlamp aan
- Rechter panlamp aan

Tweede rij

- Linker pan: wissel tussen ingestelde tijd of temperatuur
- Rechter pan: wissel tussen ingestelde tijd of temperatuur

Derde rij

- Linker pan: plusknop (+)
- Linker pan: minknop (-)
- Linker pan: wissel vooraf ingestelde kookcategorie
- Linker pan: aan/uit/start/pauze
- Rechter pan: plusknop (+)
- Rechter pan: minknop (-)
- Rechter pan: wissel vooraf ingestelde kookcategorie
- Rechter pan: aan/uit/start/pauze

Ziende gebruikers kunnen zien dat het voorpaneel LED-verlichting heeft om aan te geven welke vooraf ingestelde kookcategorie is geselecteerd.

De verlichting gaat automatisch aan wanneer de pannen worden uitgetrokken en uit wanneer ze worden teruggeplaatst. De airfryer kondigt dit ook vocaal aan, zelfs wanneer er niet wordt gekookt.

4.2 Volume spraak instellen

Uw airfryer heeft een vernieuwde software. Daardoor kunt u het volume van de stem instellen en werken de knoppen sneller.

Zo stelt u het volume in:

Stap 1: Zorg dat de airfryer uit staat, maar wel in het stopcontact zit. Houd de POWER-knop ongeveer 15 seconden ingedrukt.

Stap 2: De airfryer gaat aan en zegt: "power".

Stap 3: Gebruik nu de PLUS-knop om het volume harder te zetten en de MINUS-knop om het volume zachter te zetten. Pas het aan tot het voor u precies goed is.

Stap 4: Als het volume goed staat, houd u de POWER-knop opnieuw ongeveer 15 seconden ingedrukt. De airfryer schakelt zichzelf weer uit.

U kunt de airfryer nu weer normaal gebruiken.

4.3 Gebruik van de airfryer in handmatige modus

De temperatuur van de airfryer kan worden ingesteld tussen 80° en 200°, en de tijd tussen 1 en 60 minuten.

Om handmatig de gewenste temperatuur en kooktijd in te stellen:

- A. Druk op de aan-knop in de derde rij. De airfryer spreekt uit dat deze "aan" staat. De standaardinstelling is 200° en 18 minuten.
- B. Selecteer de gewenste temperatuur met de min- en plusknoppen in de derde rij. De temperatuur wordt aangepast in stappen van 10°.
- C. Druk op de knop "wissel tussen tijd en temperatuur", te vinden in de tweede rij rechts.

- D. Stel de gewenste kooktijd in met de min- en plusknoppen in de derde rij. De tijd wordt aangepast in stappen van 1 minuut.
- E. Druk op de aan/uit-knop om te beginnen. De airfryer kondigt de geselecteerde temperatuur en tijd aan voordat hij begint met koken.

LET OP: als de airfryer niet start, controleer dan of de pan correct geplaatst is.

- F. De airfryer kondigt elke 10 minuten de resterende tijd aan.

4.4 Gebruik van de airfryer met vooraf ingestelde programma's

LET OP: de temperatuur en tijd van het vooraf ingestelde programma kunnen voor en tijdens het koken worden aangepast.

Standaard kooktijden/temperaturen:

- Aardappelen: 200°, 20 minuten
- Gevogelte: 200°, 15 minuten
- Vlees: 200°, 20 minuten
- Vis: 200°, 18 minuten
- Groenten: 160°, 30 minuten
- Cake: 140°, 55 minuten
- Pizza: 180°, 15 minuten
- Gedroogd fruit: 80°, 60 minuten
- Handmatig: 200°, 18 minuten

Selecteer de kookcategorie met de wisselknop op de derde rij. Iedere aanraking kondigt de volgende categorie aan. Druk op de aan/uit-knop om te starten.

5. Reiniging en onderhoud

Zorg ervoor dat de airfryer is uitgeschakeld en afgekoeld voordat u begint met schoonmaken. De pan is vaatwasmachinebestendig, maar verwijder het rooster voordat u gaat wassen. Gebruik een vochtige (zeepsop) doek om oppervlakken schoon te maken en droog deze daarna goed af. Gebruik geen schuurmiddelen op de airfryer en giet nooit water over de bovenkant of binnenin.

LET OP: gebruik siliconen keukengereedschap om het anti-aanbaklaagje van de pan te beschermen.

6. Netvoeding

WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN

De kabels van de netvoeding zijn als volgt gekleurd:

- BLAUW - Nuldraad
- BRUIN - Fasedraad
- GROEN & GEEL – Aardedraad

Indien de kleuren van de kabels in het netsnoer van dit apparaat niet overeenkomen met de gekleurde markeringen van de aansluitpunten in uw stekker, ga dan als volgt te werk:

- De blauwe draad moet worden aangesloten op het aansluitpunt gemarkeerd met de letter N of zwart gekleurd.
- De bruine draad moet worden aangesloten op het aansluitpunt gemarkeerd met de letter L of rood gekleurd.
- De groene en gele draad moet worden aangesloten op het aansluitpunt gemarkeerd met de letter E.

7. Model

- Productnaam: Speechmaster Air Fryer
- Voltage: 220-240V

- Capaciteit: 2 x 4,5L (max. 9L)
- Frequentie: 50/60Hz
- Vermogen: 1800W
- Afmetingen: Hoogte 35 cm, Diepte 33 cm, Breedte 41 cm.
- Gewicht: 7 kg.

Complies with E.E.C. directive 82/499/E.E.C.

Dimensions shown are approximate.

Because we continuously strive to improve our products we may change specifications without prior notice.

Meer informatie:

Iris Huys

Meridiaan 40

2801 DA Gouda

Telefoon: 0182-52 58 89

E-mail: info@irishuys.nl

Website:

www.irishuys.nl

