

Gebruiksaanwijzing

Cobolt Sprekende

inductiekookplaat – enkele

kookplaat

1. Inleiding

Bedankt voor de aankoop van de Cobolt sprekende inductiekookplaat.

Neem even de tijd om deze handleiding goed door te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Let vooral op de onderdelen over **installatie** en **veiligheid**. Dit helpt om het apparaat veilig en correct te gebruiken.

2. Installatie (plaatsing en aansluiten)

Volg deze stappen voordat u de kookplaat gebruikt:

1. Haal alle verpakkingsmaterialen en accessoires uit de doos.
Bewaar de doos, voor het geval u het apparaat later wilt terugsturen.
 2. Plaats de kookplaat op een **vlak en stabiel oppervlak**.
 3. Steek de stekker in een normaal stopcontact (220–240V).
 4. **Zet de kookplaat nog NIET aan!**
Lees eerst de veiligheidsinstructies hieronder.h76
-

3. Veiligheid en waarschuwingen

- Controleer of er geen verpakkingsmateriaal op de kookplaat is achtergebleven.
- Gebruik alleen pannen die geschikt zijn voor inductie (metaal met ijzer).
→ U kunt dit testen met de meegeleverde magneet.
- De glasplaat kan na langdurig koken **heet worden**. Raak deze niet direct aan.

4. Bediening (knoppen en functies)

De bediening zit aan de voorkant van de kookplaat en heeft **voelbare (verhoogde) knoppen**.

Knoppen per kant (van links naar rechts):

Bovenste rij:

- Omlaag (-)
- Omhoog (+)

Onderste rij:

- Temperatuur
- Timer
- Vermogen
- Aan/uit

5. Gebruik van de kookplaat

Stap voor stap:

1. Druk op de **aan/uit-knop** van de kookplaat die u wilt gebruiken.
→ U hoort: **“VERMOGEN RECHTERKOOKPLAAT”** en het scherm toont **“ON”**.
2. Plaats de pan in het midden (gebruik de witte cirkels als hulp).
→ Staat de pan niet goed? Dan hoort u: **“GEEN PAN”**
→ Staat de pan goed? Dan hoort u: **“PAN”**
3. Bij elke handeling zegt de kookplaat wat u doet, bijvoorbeeld:
→ **“RECHTERKOOKPLAAT VERMOGEN 6”**

Uitschakelen

- Druk op de **aan/uit-knop** als u klaar bent.
- De kookplaat koelt automatisch 2 minuten af.
- U hoort regelmatig: **“KOOKPLAAT TEMPERATUUR HOOG”** (plaat is nog heet).
- Daarna gaat het apparaat in stand-by.

6. Kookstanden

Er zijn twee manieren om te koken:

A. Koken op vermogen (POWER)

- Instelbaar van **1 t/m 11**
- Standaard start op **stand 6**

Hoe hoger het getal, hoe meer warmte.

Gebruik de **+ en – knoppen** om het vermogen aan te passen.

B. Koken op temperatuur (TEMP)

- Instelbaar van **60°C tot 280°C**
- Start standaard op **160°C**

Ook hier gebruikt u de **+ en – knoppen** om aan te passen.

Snelle tip

- Vermogen = sneller en krachtiger koken (bijv. water koken)
- Temperatuur = preciezer (bijv. sudderen of bakken)

7. Timer gebruiken

Instellen:

1. Kies eerst **vermogen** of **temperatuur**
2. Druk op **TIMER**
3. Stel de tijd in met + en –
4. Na 3 seconden start de timer automatisch

De kookplaat zegt dan: **“START TIMER”**

Mogelijke tijden:

- 1, 2, 3, 4, 5 minuten
 - 10, 15, 20, 40 minuten
 - 1 tot 2 uur
-

Tijdens gebruik:

- De kookplaat wisselt op het scherm tussen:
 - resterende tijd
 - vermogen/temperatuur
 - U kunt **vermogen of temperatuur aanpassen**, maar alleen van de gekozen stand.
-

Timer stoppen:

Druk opnieuw op de **timerknop**.

8. Na afloop van het programma

- Na de timer heeft u **10 seconden** om iets nieuws te kiezen
- Daarna begint automatisch de afkoeling

Wilt u verder koken?

Dan moet u het apparaat opnieuw aanzetten.

9. Schoonmaken en onderhoud

- Zet de kookplaat uit en laat hem afkoelen
- Maak schoon met een **vochtige doek en wat zeep**
- Droog daarna goed af

✗ Niet doen:

- Geen schuurmiddelen gebruiken
 - Geen water over de kookplaat gieten
-

10. Storingen (foutmeldingen)

Code Betekenis

U	Geen pan of verkeerde pan
F9	Sensor van glasplaat kapot
F3	Sensor van bediening kapot
E1	Spanning te hoog
E2	Spanning te laag
E3	Glasplaat oververhit
E5	Bediening oververhit

Code Betekenis

E7 Sensor defect

11. Belangrijke opmerking

Deze kookplaat is **niet bedoeld voor professioneel gebruik** (zoals horeca).

12. Specificaties

- Afmetingen:
 - Breedte: 28 cm
 - Hoogte: 6,5 cm
 - Diepte: 35 cm

Technische gegevens:

Werkt op een standaard stopcontact (230V ~ 50 Hz).

Maximaal vermogen: 1800 watt (verdeeld bij gebruik van beide kookzones, gemeten volgens IEC 60705).

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

- EMC-richtlijn 2014/30/EU (storingsvrij gebruik)
- LVD-richtlijn 2014/35/EU (elektrische veiligheid)
- ERP-richtlijn 2009/125/EC (energiezuinig ontwerp)

De fabrikant kan specificaties aanpassen zonder dit vooraf te melden.

Producent:

Cobolt Systems Ltd, The Old Mill House, Mill Road, Reedham, Norwich,
Norfolk, NR13 3TL, Verenigd Koninkrijk

Tel: 01493-700172 | Fax: 01493-701037

E-mail: sales@cobolt.co.uk | Website: www.cobolt.co.uk

Leverancier:

Iris Huys

Meridiaan 40

2801 DA Gouda

Tel: 0182-525889

E-mail: info@irishuys.nl | Website: www.irishuys.nl