

DianaTalks Touch - handleiding



Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van de **DianaTalks Touch**, een pratend horloge met hoge kwaliteit geluid in 6 talen en een aanraakfunctie van het glas waardoor het uitspreken van de tijd geactiveerd wordt. **DianaTalks Touch** kan de tijd en dag van de week zowel digitaal als analoog aankondigen (behalve in het Duits).

Talen: Duits, Spaans, Engels, Italiaans, Frans en Nederlands.

Hoe te beginnen:

Aan- en uitschakeling tijdsaankondiging:

Druk op de Spraakknop en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt. Twee korte signalen geven aan dat de DianaTalks is ingeschakeld. Druk de Spraakknop gedurende 5 seconden in om de DianaTalks uit te schakelen. Een kort signaal betekent dat de DianaTalks in slaapstand staat. De slaapstand dient alleen gebruikt te worden als de DianaTalks gedurende een lange periode niet wordt gebruikt om batterijverbruik te verlagen.

Let op: Haal bij het activeren van de tijdsaankondiging met de 'aanraakfunctie' uw vinger binnen 5 seconden van het glas af, anders wordt de slaapstand geactiveerd. Als dit gebeurt, start u het horloge eenvoudig weer op door op de Spraakknop te drukken en deze ingedrukt te houden, of door het glas van het horloge 5 seconden ingedrukt te houden.

Instellen taal en dag van de week:

(Gebruik een puntig voorwerp zoals een balpen of een tandenstoker)

1. **Taal:** druk op de Taal/Dag-knop en houd deze 5 seconden ingedrukt. DianaTalks begint de tijd in het Engels aan te kondigen. Kies tussen de zes talen door meermalen de Taal/Dag-knop in te drukken. Stel de gewenste taal in door de Spraakknop in te drukken.
2. **Dag van de week:** Druk meermalen op de Taal/Dag-knop om de dag van de week in te stellen. Stel de juiste dag in door de Spraakknop in te drukken.

Instellen uren en minuten:

1. Druk meermalen op de **Uur-knop** om de uren in te stellen.
 2. Druk meermalen op de **Minuut-knop** om de minuten in te stellen.
- Het instellen van uren en minuten gaat sneller als je de knopjes ingedrukt houdt.*

Wisselen tussen digitale en analoge tijdsaankondiging:

Digitale aankondiging van de tijd = "Dinsdag, veertien uur tien"
Analoge aankondiging van de tijd = "Het is tien minuten over twee, dinsdagmiddag"

In alle talen (behalve in het Duits), kan DianaTalks de tijd zowel digitaal als analoog aankondigen. DianaTalks wisselt automatisch tussen digitaal en analoog als je in de 24-uursmodus 00:00 uur passeert tijdens het instellen van de uren.

