

Gebruikershandleiding hoofdlamp

1. Productspecificaties:

- LED-verlichting
- Maximale lichtstroom 100000 lumen (op 50 cm) tot 750 lumen (op 5 m)
- 3 verschillende lichtstanden
- 2 oplaadbare batterijen van 6800 mAh (3,7V)
- USB-A tot micro-USB kabel
- Input 5V Micro-USB

2. Gebruik:

2.1 Instellen van elastiek

U kunt het elastiek van de hoofdlamp instellen middels de schuifjes naar de juiste maat. De schuifjes kunt u vinden op het bovenste en het rechtse elastiek.

2.2 Aan/uit-knop

De aan/uit-knop is te vinden boven op de lamp.

- 1 keer drukken: de lamp gaat aan op volle lichtsterkte
- 2 keer drukken: de lamp dimt naar minder volle lichtsterkte
- 3 keer drukken: de lamp gaat knipperen
- 4 keer drukken: de lamp gaat weer uit

2.3 Verstellen van de lichtbundel

U kunt de lichtbundel verstellen door de lamp uit te schuiven. Standaard is de lamp ingeschoven, wat resulteert in een brede

lichtbundel. Door de lamp uit te schuiven maakt u de lichtbundel smaller.

Daarnaast is het mogelijk om de lamp horizontaal te verstellen: van rechtvooruit tot naar de grond.

2.4 Opladen

De hoofdlamp wordt geleverd met 2 oplaadbare batterijen van 6800 mAh (3,7V). De batterijen kunt u opladen middels de bijgeleverde micro-USB kabel (adapter niet meegeleverd). Onder op het batterijkastje vindt u de ingang voor de micro-USB kabel (input 5V). Om de kabel in te steken, dient u eerst het rubberen lipje te verwijderen.

3. Let op:

- Als u problemen ervaart, neem dan contact met ons op. Wij zullen het probleem zo snel mogelijk proberen op te lossen.
- Schijn niet rechtstreeks in uw ogen; dit kan u ogen beschadigen.
- Haal de hoofdlamp niet frequent uit elkaar, om schade aan de reflector en de lichtbron te voorkomen.