



Papienmeier BRAILLEX EL 80c

- 80 braillecellen met aanpasbare puntdruk
- afmetingen: 555 x 92,5 x 18 mm
- gewicht: 1170 gram
- brailletoetsenbord: nee

Voel het verschil! Inspiratie aan je vingertoppen

Deze Papienmeier BRAILLEX EL 80c combineert een efficiënt en elegant design. Maak kennis met de nieuwe brailleleesregel BRAILLEX EL 80c, die snel een vaste verschijning zal worden op uw werkplek. Deze goed doordachte en stijlvolle oplossing wordt namelijk perfect in de bestaande werkplek geïntegreerd.

Ergonomische houding

Wanneer u de brailleleesregel gebruikt om te lezen, zult u merken dat de polsbewegingen tot een minimum beperkt worden door de geringe hoogte (18 mm) van de brailleleesregel. Daardoor is een comfortabele leeshouding gegarandeerd.

Comfortabele bediening met één hand

De gepatenteerde Easy Access Bar maakt het mogelijk om intuïtief, snel en nauwkeurig te werken. Deze navigatiebalk is een lange balk (zoals een spatietoets) die zich over de gehele voorzijde van de leesregel uitstrekt. Deze navigatiehulp kan bovendien in alle vier de richtingen bewogen worden. Daarmee kunt u met



uw duimen vooruit en achteruit, omhoog en omlaag navigeren in de tekst, terwijl uw vingers steeds op de braillecellen blijven rusten, en u gewoon door kunt lezen.

Modulair besturingsconcept

Met de nieuwe Papenmeier BRAILLEX EL 80c bent u snel vertrouwd. Het vernieuwde modulaire besturingsconcept maakt het voor beginners, bijvoorbeeld mensen die op volwassen leeftijd blind geworden zijn, mogelijk om zonder veel hindernissen met deze brailleleesregel te werken. Meer ervaren gebruikers zullen zeker plezier beleven aan de extra mogelijkheden die de nieuwe Papenmeier biedt, zoals de verbeterde functionaliteiten in de geavanceerde modus.

Hogere productiviteit met de dubbele routingstoetsen

Verhoog uw arbeidsproductiviteit en vergemakkelijk frequent terugkerende handelingen door de dubbele routingstoetsen te gebruiken, die namelijk geïntegreerd zijn in iedere braillecel. De onderste routingstoets activeert de cursor/muisrouting. De bovenste routingstoets kunt u gebruiken om objectgerelateerde contextmenu's te activeren.

Vanwege de nieuwe functie, de Easy-Quick-Access-Toetsen genoemd, is het mogelijk om uw individuele programma of toepassing te openen met een simpele toetsdruk, zonder de gebruikelijke stappen via het Windows-startmenu te moeten doorlopen.

Nauwkeurig en snel braille lezen

Profiteer van de hoogkwalitatieve Papenmeier braillecellen tijdens uw dagelijks werk. Lees bijvoorbeeld documenten snel en nauwkeurig. De concaaf gevormde braillecellen volgen de curve van uw vingertoppen, en zorgen zodoende voor een natuurlijke positie van uw vingers. De braillecellen zijn ook met een vlak oppervlak verkrijgbaar.

Eigenschappen:

- » De Braillex EL 80c is een vrij compacte brailleleesregel met 80 braillecellen en cursorrouting;
- » De verbinding met de computer gebeurt via een USB-poort;
- » Boven elke braillecel bevinden zich twee cursorroutingstoetsen. De laagst geplaatste toets is voor muis- en cursorfuncties. De hoger geplaatste toets is voor



menubediening.

Specificaties:

- » Drivers voor Jaws 32/64 bit, Supernova, Apple VoiceOver, Linux, Window-Eyes;
- » Afmeting: 555 x 92,5 x 18 mm;
- » Gewicht: 1170 gram;
- » Batterijvoeding: nee;
- » Brailletoetsenbord: nee;
- » Bluetooth: nee;
- » Gebruikershandleiding;
- » Inclusief opberghoes.

Producteigenschappen

Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Merk
180180		0	Papenmeier